



SƠN & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

KOVA-BN

BỘT BẢ CAO CẤP NGOÀI TRỜI

MÔ TẢ

KOVA-BN: Là loại bột bả được thiết kế để làm phẳng tường ngoài trời trước khi sơn phủ, đã được nhiệt đới hoá hoàn toàn, phù hợp với hầu hết các loại công trình xây dựng.

KOVA-BN: Làm phẳng bề mặt lồi lõm, giảm mức độ tiêu hao của sơn lót và sơn phủ cho tường, trần ngoài nhà.

Bề mặt áp dụng: Vữa xi măng, bê tông, gạch, trần thạch cao.

ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI:

- Bề mặt mịn màng.
- Dễ thi công.
- Hạn chế rạn nứt chân chim.
- Không bong rộp.
- Độ bền cao, chịu ẩm nhẹ.
- Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng, cho độ bám dính tốt.

CÁCH SỬ DỤNG

Độ dày: Khoảng 1mm cho mỗi lớp. Độ dày tối ưu cho 2 lớp sau khi khô vào khoảng 1.5mm. Không nên bả bột quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của toàn bộ hệ sơn phủ.

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu. Làm sạch bụi bẩn.
- Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.

Dụng cụ thi công: Máy khuấy trộn bột bả, bay bả.

Thi công:

- **Bước 1:** Pha bột bả và nước sạch theo tỉ lệ khoảng 16-20 lít nước sạch/bao. Cho bột bả từ từ vào nước sạch khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt (nên sử dụng máy trộn). Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho hỗn hợp đồng nhất, Tùy thuộc vào thời tiết, nếu quá đặc có thể pha thêm một chút nước cho dễ bả.
- **Bước 2:** Dùng bay bả 02 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ.
Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi. Sau 6-8 giờ có thể lăn sơn lót.

Lưu ý thi công:

- Nước dùng để pha bột bả tuyệt đối là nước sạch. Không được dùng nước bẩn hoặc lẫn xi măng.
- Nếu tường có vết nứt phải trám trét bằng chống thấm co giãn CT-14 GOLD trước.
- Nếu thời tiết quá khô thì cần làm ẩm tường trước khi thi công bột bả.
- Dùng đến đâu trộn đến đó. Nên thi công hết trong vòng 60 phút để tránh bị đông kết.
- Không được pha thêm các loại bột bả khác vào bột bả KOVA.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẨM

HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

BỘT BẢ/MATIT (02 lớp)	SƠN LÓT (01 lớp)	SƠN PHỦ (02 lớp)
Bột bả cao cấp ngoài trời KOVA - BN	Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời K209-GOLD	Sơn ngoài trời KOVA

Định mức lý thuyết: 35 - 40 m²/bao (cho 02 lớp).

Vệ sinh dụng cụ: Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.

Bảo quản: Bột bả phải được lưu trữ nơi khô thoáng, bao bì phải được đóng kín trong quá trình lưu trữ. Không được chồng quá 06 lớp bao.

Đóng gói: 40kg/bao

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mặt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Bột đá, xi măng, polymer, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.

Hạn sử dụng: 12 tháng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>