

# Sơn Lót Ngoại Thất

## SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM KPRO 28

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

<b>Mô tả</b>	<i>Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KPRO 28 là loại sơn lót được sản xuất trên cơ sở chất tạo màng Styrene Acrylic, được dùng làm sơn lót kháng kiềm ngoại thất trước khi sơn phủ trang trí, đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, chịu được sự thay đổi thời tiết rất tốt, phù hợp với khí hậu ẩm ướt, vùng nhiệt đới gió mùa, vùng biển.</i>
<b>Đặc tính vượt trội và công dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kháng lại chất kiềm từ vữa xi măng, bê tông rất tốt. Bảo vệ và tăng độ bền lớp sơn phủ.</li> <li>• Chịu tia cực tím tốt.</li> <li>• Có khả năng hỗ trợ chống thấm tốt cùng với lớp sơn phủ hoàn thiện.</li> <li>• Tăng độ bền liên kết, chống bong rộp giữa các loại sơn phủ trang trí với bề mặt vật liệu.</li> <li>• Khô nhanh, dễ thi công.</li> <li>• Giúp tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ và độ bền của công trình.</li> <li>• Hàm lượng VOC thấp (&lt;50g/lít).</li> <li>• Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng.</li> </ul>
<b>Bề mặt áp dụng</b>	Các bề mặt tường bê tông, vữa, xi măng, thạch cao, bề mặt mastic hoặc bột bả.

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

<b>Đóng gói</b>	Thùng 04kg và thùng 20kg.
<b>Định mức lý thuyết</b>	8.0 – 10.0m <sup>2</sup> /kg (cho 1 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
<b>Độ dày khô</b>	30 – 40μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
<b>Pha loãng</b>	5 – 15% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).
<b>Hạn sử dụng</b>	24 tháng (trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp)

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

<b>Chống thấm</b> (02 – 03 lớp)	<b>Bột bả/Matit</b> (02 lớp)	<b>Sơn lót</b> (01 lớp)	<b>Sơn phủ</b> (02 lớp)
Chất chống thấm xi măng, bê tông (CT-11A GOLD)	Bột bả ngoài trời (MB-N) hoặc Matit ngoài trời (MTN – GOLD)	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm (KPRO 28)	Sơn phủ ngoại thất (KPRO 68 hoặc K-STAR 6)

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày), làm sạch bụi bẩn.</li><li>Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li></ul>
<b>Dụng cụ</b>	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
<b>Thi công</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Có thể pha thêm 5 - 15% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng, nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.</li><li>Thi công 1 lớp Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KPRO 28. Để lớp sơn lót khô từ 3 - 4 giờ mới phủ các lớp sơn trang trí khác.</li></ul>
<b>Bảo quản</b>	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
<b>Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường</b>	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

## TƯ VẤN

Quý khách vui lòng liên hệ hotline +84 903 435 121 để được tư vấn hoặc Quý khách có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.