

Sơn Phủ Ngoại Thất

SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP KPRO 68

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn ngoại thất cao cấp KPRO 68 là loại sơn hệ nước, gốc Pure Acrylic kết hợp Silicone biến tính để cung cấp cho sản phẩm các đặc tính vượt trội giúp ngăn chặn sự thấm nước từ ngoài vào màng sơn, chống lại sự hình thành vết nứt trên màng sơn mới và che lấp những vết nứt sẵn có trên màng sơn cũ, độ bền màu rất cao giữ được vẻ đẹp lâu dài cho công trình.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none"> • Độ co giãn cao và che lấp vết nứt nhỏ. • Có khả năng chống thấm và chịu ẩm tốt. • Chống tia cực tím giữ màng sơn bền màu. • Chống rong rêu, nấm mốc. • Không bong tróc, chống phai màu và phân hóa. • Chịu thời tiết khắc nghiệt. • Không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại, an toàn cho người thi công và sử dụng. • Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt ngoại thất của tường bê tông, vữa, xi măng, matit ngoài trời hoặc bột bả ngoài trời và được phủ sơn lót ngoại thất kháng kiềm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 04kg và Thùng 20kg.
Định mức lý thuyết	5.5 – 6.5 m ² /kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	25 – 30 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 15% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).
Hạn sử dụng	24 tháng (trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống Thấm (02 – 03 lớp)	Bột bả/Mastic (02 lớp)	Sơn Lót (01 lớp)	Sơn Phủ (02 lớp)
Chất chống thấm xi măng, bê tông (CT-11A GOLD)	Bột bả ngoài trời (MB-N) hoặc Matit ngoài trời (MTN – GOLD)	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KPRO 28	Sơn ngoại thất cao cấp KPRO 68

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày). Làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. Trên bề mặt hồ vữa và bột trét bắt buộc phải dùng sơn lót ngoại thất kháng kiềm. Để ngăn ngừa tường bị thấm, sản phẩm chất chống thấm xi măng, bê tông CT-11A GOLD khuyến khích được sử dụng.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Pha thêm nước sạch theo tỉ lệ khối lượng, nhiệt độ và độ ẩm: <ul style="list-style-type: none"> Màu nhạt – màu trắng: Pha thêm 5 – 15% nước. Màu đậm: Pha 0 – 5% nước vì sơn màu đậm có độ lỏng cao hơn màu nhạt – màu trắng. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Sơn phủ 2 lớp Sơn ngoại thất cao cấp KPRO 68, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 3 – 4 giờ.
Lưu ý	Sơn có độ bóng cao nên hạn chế dặm vá do có thể gây lệch màu. Lăn lại 1 lớp nếu cần.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline +84 903 435 121 để được tư vấn hoặc truy cập website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.