



SƠN BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ K871-GOLD

1. MÔ TẢ

- K871-GOLD là loại sơn hệ Vinyl-latex, phủ trong nhà, chất lượng cao đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
- K871-GOLD có độ bóng cao, nên màng sơn dễ chùi rửa, luôn mới. Dùng để sơn phủ, công trình sang trọng, trang trí lộng lẫy, khánh tiết hoặc nơi cần độ sạch cao như bệnh viện, phòng mổ,... sau khi đã làm phẳng tường bằng Mattit KOVA hoặc Bột bả KOVA trong nhà.
- K871-GOLD có 1010 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng, chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu, bề mặt đẹp, nhẵn bóng.
- K871-GOLD không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.
- **Thành phần chính:** trên cơ sở chất tạo màng Vinyl Latex, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và bổ trợ.
- **Đóng gói:** 4kg và 20kg/ thùng.
- **Định mức:** 6.0-7.0 m²/kg (2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
1	Ngoại quan	Dùng mắt và tay kiểm tra dạng sản phẩm	Thể nhuộm, đồng nhất các màu
2	Độ phủ màng sơn khô, g/m ² , không lớn hơn (tùy thuộc màu sắc)	TCVN 2095-1993	120
3	Độ bám dính trên nền vữa, xi măng cát, điếm, không lớn hơn	TCVN 2097:2015	2
4	Thời gian khô: Khô bề mặt, phút, không lớn hơn: Khô hoàn toàn, giờ, không lớn hơn:	TCVN 2096:1993	90 6
5	Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 72 giờ trong nước)	TCVN 8653-2-2012	Màng sơn bền
6	Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn hơn	ISO 11890-1:2007	120
7	Khối lượng đóng gói, kg	Khối lượng đóng gói theo quy định hiện hành	4 và 20

3. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ,...

- Phải chống thấm phía ngoài bằng các chất chống thấm CT-11A GOLD, CT-14 hoặc CT15 để tránh nước thấm qua tường vào trong làm hư màng sơn K871-GOLD.
- Nếu có vết nứt nhỏ bằng sợi tóc, cần được hàn gắn bằng 3 lớp CT-11A GOLD, nếu lớn thì dùng CT-11B GOLD. Nếu chân tường bị ẩm hoặc tường bị thấm ngược thì phải xử lý bằng Mattit chịu ẩm ướt SK-6.
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Cần làm phẳng tường bằng Mattit KOVA hoặc bột bả KOVA MB trong nhà, sau đó phủ 1 lớp sơn kháng kiềm K109-Gold hoặc một loại sơn trắng trong nhà trước khi thi công K871-GOLD. Sơn có độ bóng càng cao thì bề mặt càng phẳng, vì vậy việc xử lý bề mặt bằng Mattit và sơn lót là cần thiết. Lớp lót K109-GOLD sẽ làm tăng độ bền của lớp sơn phủ hoàn thiện vì nó có khả năng chống lại kiềm do vữa xi măng ngấm ra.
- Khi đã làm phẳng tường bằng Mattit, cần chà nhám lại tường, phải sạch bụi và dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi Mattit, bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn K871-GOLD bám chắc lên tường.
- Cũng có thể không dùng Mattit. Trong trường hợp này, trước khi thi công K109-GOLD cần chà nhám tường cho phẳng, dùng khăn ướt vắt khô lau sạch bụi.
- Nếu sử dụng Mattit kém chất lượng hoặc sơn lót không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn phủ như: làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển từ lớp lót bề mặt, làm cho lớp sơn hoàn thiện bị rêu mốc. Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định đến chất lượng sản phẩm sau khi sơn.

Thi công

- Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn
- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).
- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 2-3 lớp K871-GOLD, mỗi lớp cách nhau từ 5-6 giờ. Khi thi công tránh các vết lô lẩn chéo nhau không đều làm cho bề mặt sơn không đẹp.
- Thi công lúc trời nắng ráo, nhiệt độ không quá 32 độ C. Không thi công khi thời tiết ẩm ướt cũng như khi trời quá nắng, bề mặt vật liệu có nhiệt độ cao. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn ướt hoặc rulô ẩm. Với thời tiết hanh khô có thể pha thêm một ít nước vừa đủ để dễ thi công.
- Chú ý: Không dùng K871-GOLD ở tầng 1 khi có hiện tượng nước ngấm từ dưới lên hoặc từ nhà bên sang, vì K871-GOLD không chịu áp lực ngược. Trong trường hợp này thay K871-GOLD bằng sơn K4500 hoặc KL-5T. Không lăn K871-GOLD trực tiếp lên bề mặt chưa làm phẳng bằng Mattit hoặc sơn lót.

Vệ sinh dụng cụ: dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản: 6 tháng trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.